


사용 설명서



마직골드
Magic Gold



식기세척기 작동 순서(MG-2012M)

1. 전원 버튼 터치.(사진 01 참고)

- 1) 디스플레이 상단 LED창에 777 표시 점등.
- 2) 급수와 히터에 점등.
- 3) 세척기 내부의 우측 안쪽의 세척통 내부의 수위센서 위치까지 45~65°C온수 자동급수.(사진 02 참고)



- ## 2. 자동급수 완료후 디스플레이 상단 LED창에 50에서 0까지 카운트다운 후 68 표시 점등.(사진 03 참고)
- ⇒ 표시된 68의 내용은 1회 작동 시간인 68Sec를 의미함.(50초동안 카운트다운시 세제 자동공급 실시)
- 1) 히터와 준비에 점등



식기세척기 작동순서(MG-2012M)

3. 일정시간(약 30min ~ 1hr)경과 후 히터에 점등 꺼짐.(사진 04 참고)

⇒ 출근시 세척기의 전원을 켜두면 1 ~ 3항까지의 동작이 자동으로 이루어짐.(약 1hr전)

⇒ 헹굼물의 온도가 85°C에 도달.(정상작동 온도로 건조,세척기능 뛰어남)

☞ 85°C까지 온도가 올라가지 않아도 세척기는 작동이 되지만 세척,건조기능이 저하됨.



4. 세척그릇의 음식물 찌꺼기를 제거 후 물로 가볍게 1차 세척후 RACK에 정리.(사진 05 참고)

⇒ 1차 세척시 절대 중성세제류 또는 일반세제 사용금지.

☞ 건조방해. 식기에 얼룩 발생. 잔류 세제 검출.



식기세척기 작동 순서(MG-2012M)

5. 준비된 RACK를 손잡이를 이용 상부를 들어올려 준비된 RACK을 세척기의 내부에 투입.(사진 06 참고)



6. 손잡이를 내려 상부 뚜껑이 닫히면 디스플레이의 숫자가 카운트다운 되며, 세척과 헹굼(린스)까지 자동으로 이루어 짐.

⇒ 완료 후 68로 바뀌며 "삐~~"하는 신호음 발생.

7. 세척 완료 후 세척된 RACK를 꺼내고 4 ~ 6항의 행위를 반복하여 세척 가능.

8. 일과 종료 후.

- 1) 전원버튼을 2회 눌러 전원을 끈다.(사진 07-1/ 07-2 참고)
- 2) 내부 우측 안쪽의 걸름망을 제거하고 청소 실시.(사진 08 참고)
- 3) 세척통 내부의 퇴수봉을 제거하여 오염수 배출.(사진 09 참고)
- 4) 세척기의 내부를 깨끗한 물로 세척 후 상부를 열어 놓은 상태로 종료.

식기세척기 작동 순서(MG-2012M)

